

Opstart

Plaats het apparaat op een stabiele en vlakke ondergrond, met voldoende vrije ruimte voor ventilatie. Steek de monofasige stekker in het stopcontact. **Rechtsboven (zie pijl)** op het toestel bevindt zich de aan/uit en verlichting knop. Druk 1x op deze knop om het apparaat in te schakelen.



Touchscreen

Fase 1

Vul de meegeleverde maatbeker tot de helft met water. Giet het water vervolgens in het middelste waterreservoir binnenin de Proofer.



Maatbeker



Waterreservoir Proofer

Fase 2

Zodra het waterreservoir is gevuld, kunt u de temperatuur, luchtvochtigheid en rijstijd instellen via het touchscreen bovenaan de deur van de Proofer.

Gebruik de plus- en minknoppen aan de zijkant van het scherm om de waarden aan te passen. Met de knop aan de linkerkant van het touchscreen wisselt u eenvoudig tussen de verschillende modi.

Na het instellen van de gewenste parameters is de Proofer klaar voor gebruik en kunt u het brood laten rijzen.

1. Verspringen van modus
2. – knop
3. Temperatuur
4. Vochtigheid
5. Tijd
6. + knop
7. Aan/uit verlichting knop



Extra

Om de verlichting van het apparaat in te schakelen, drukt u kort op de aan/uit knop.

Om het apparaat uit te schakelen, drukt u enkele seconden de aan/uit knop in.



Aan/uit knop